



klipxtreme

KPM-715



5. -Ajuste final

- Cuelgue el ensamblaje de la pantalla plana en la placa de pared.
- Tire las cuerdas hacia abajo para trazar el mecanismo en la barra, según se muestra a continuación.
- De esa manera, la pantalla plana queda asegurada firmemente a la pared.



Introduction:

Thank you for purchasing the KPM-715 Fixed mount. This product is shipped with all proper installation hardware and components. Upon opening the box, make sure that none of these parts are missing and/or damaged before beginning installation.

1. - Hardware kit:

Label	Item	Quantity	Imagen
	Wall mount assembly	1	
A1	M6 lag bolt	4	
A2	M6 concrete anchor	4	
A3	M6 flat washer	8	
B1	Bubble level	1	
B2	Spacer	4	
B3	20mm spacer	4	
C	M6x20mm screw	4	
D1	M8x25mm screw	4	
D2	M8x45mm screw	4	
E	M4x20mm screw	4	

Note:

The hardware provided is VESA compliant matching the hole specifications adopted by the most widely known TV screens and monitors. However, certain devices may require different sizes of screws and/or washers to attach the back panel to the mount. Any additional hardware needed must be supplied separately by the user.

IMPORTANT:

At least two qualified people should perform the assembly procedure. Personal injury and/or property damage can result from dropping or mishandling the display.

Maximum flat panel weight: 45kg / 99lb


The wall structure must be capable of supporting at least five times the weight of the flat panel. Otherwise, the wall structure must be reinforced.

2. - WARNING!

- Prior to installing this product, you must read all instructions thoroughly. Keep these installation instructions in an easily accessible location for future reference.
- Safety measures must be practiced at all times during the assembly of this product. Use proper safety equipment and tools for the assembly procedure to prevent personal injury.
- Klip Xtreme does not warrant against damage caused by the use of any Klip Xtreme mounts for purposes other than those for which it was designed or damage caused by unauthorized attachments or modifications, and is not responsible for any damages, claims, demands, suits, actions or causes of action of whatever kind resulting from, arising out of or in any manner relating to any such use, attachments or modifications.


3. -Flat panel assembly

- Open package and review contents.
- Place your flat panel screen-side down on a soft, even surface, and identify the threaded mounting points that are located on the back of the flat panel.
- Determine the correct screw size (C, E or D) by carefully inserting a straw or toothpick, and mark the depth of the mounting point. Please note that flat washers are not necessary when using M8 screws (D).



1 2

- If your flat panel has a curved back or a recessed mounting point, spacers must be placed between the mounting arm and the flat panel to compensate the difference in depth.



- Attach the mounting arms to the flat panel by aligning the holes with the threaded inserts on the back of the display.
- Use the selected screws and the flat washers (if applicable) to secure both arms to the display. Be careful not to over-tighten the screws.

4. - Wall mount



- Measure the wall and mark mounting spots.
- For gypsum or wooden walls, first locate studs in the wall. You may use a stud finder to determine the center of each stud.
- Next, use the wall plate as a template to mark the first two found stud positions on the wall.
- Make sure the mounting slots are aligned vertically and centered on the stud.
- Drill pilot holes using a drill bit.
- Insert lag bolts and drive firmly into the wall.

3. - Instalación de la pantalla plana

- Abra el empaque y revise el contenido.

2. Coloque la pantalla plana hacia abajo sobre una superficie suave y localice los puntos de montaje en la parte posterior de la pantalla.


3. Mida cuidadosamente la profundidad de los agujeros en la parte posterior de la pantalla para determinar el tornillo con la longitud adecuada (C, E o D). Tenga en cuenta que no se necesitan arandelas planas cuando se usan tornillos M8 (D).




3 4

5. -Final assembly

- Hang the flat panel assembly onto the wall plate.
- Pull string down, to hook the locking mechanism onto the bar, as shown below.




4. Deberá utilizar un espaciador si el panel posterior de la pantalla tiene forma irregular o punto de montaje embutido para compensar la diferencia de profundidad.



- Asegure la placa de montaje al panel, alineando los agujeros de la placa con los orificios rosados respectivos en la sección posterior de la pantalla.
- Use los tornillos seleccionados y las arandelas (si fuera necesario) para ajustar ambos brazos a la pantalla. Recuerde de no ejercer demasiada presión al fijar los tornillos.

4. - Montaje en la pared

- Mida la pared y marque los puntos de montaje.
- Coloque montantes en la pared en caso de que la misma sea de yeso o de madera. Puede utilizar un buscador de montante para determinar el centro de cada uno.
- Utilice la placa de pared como plantilla para ubicar las dos primeras marcas que encuentre en la pared.
- Verifique que los agujeros estén alineados en línea recta y debidamente centrados con el montante.
- Perfore agujeros pilotos con una broca.
- Inserte los tirafondos y atomillelos firmemente a la pared.



11

10

IMPORTANTE:

Pelo menos duas pessoas qualificadas devem realizar o procedimento de montagem. Danos pessoais e/ou danos à propriedade podem resultar de queda ou mau uso da tela.

Peso máximo da tela plana: 45kg / 99lb


A estrutura da parede deve ser capaz de suportar, pelo menos, cinco vezes o peso da tela plana. Caso contrário, a estrutura da parede precisa ser reforçada.

2. - AVISO!


- Antes de instalar este produto, você deve ler todas as instruções cuidadosamente. Guarde estas instruções de instalação em um local facilmente acessível para referência futura.
- As medidas de segurança devem ser praticados em todos os momentos durante a montagem deste produto. Use equipamento de segurança adequado e ferramentas para o procedimento de montagem para evitar danos pessoais.
- Klip Xtreme não garante contra os danos causados pelo uso de qualquer montagem Klip Xtreme para fins diferentes daquelas para os quais foi concebido ou danos causados por acessórios ou modificações não autorizadas e não é responsável por quaisquer danos, reclamações, demandas, ações judiciais, ações ou causas de ação de qualquer espécie resultante, decorrentes ou de qualquer forma relacionada a qualquer uso, acessórios ou modificações.

3. - Montagem do painel liso

- Abra a embalagem e confira o conteúdo.
- Coloque sua tela plana com o lado da tela para baixo sobre uma superfície nivelada e identifique os pontos de fixação rosqueados, que estão localizados na parte posterior da tela plana.
- Determine o tamanho correto do parafuso correto (C, E ou D), inserindo cuidadosamente um canudo ou palito e marque a profundidade depois de montagem, as arruelas não são necessárias para os parafusos m8 (E).




- Se a sua tela plana tiver a parte posterior curva ou um ponto de montagem embutido, deve-se colocar espaçadores entre o braço de montagem e a tela plana para compensar a diferença em profundidade.



- Prenda os braços de fixação à tela plana, alinhando os furos com as inserções de rosca na parte de trás da tela.
- Use os parafusos selecionados e as arruelas planas (se aplicável) para fixar os braços à tela. Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos.

4. - Montagem na parede


- Meça a parede e marque os locais de montagem.
- Em caso de paredes de gesso ou madeira, localize primeiros os rebites na parede. Você pode usar um localizador de vigas para determinar o centro de cada viga.
- Em seguida, use a placa de parede como um modelo para marcar as posições das duas primeiras vigas encontradas na parede.
- Verifique se as ranhuras estão alinhadas na vertical e centralizadas na viga.
- Faça buracos utilizando um berbequim.
- Insira os parafusos e os guie firmemente na parede.



9

5. -Montagem final

- Pendure a montagem da tela plana na placa da parede.
- Puxe a corda para baixo para prender o mecanismo de bloqueio na barra, como mostrado abaixo.
- Agora a tela plana está seguramente fixada à parede.



Introdução:

Obrigado por adquirir o suporte fixo KPM-715. Este produto é fornecido com todos os ferramentas e componentes necessários para sua instalação. Quando abre o empacotamento, verifique a condição e quantidade das peças mencionadas na lista antes de começar a instalação.

1. -Juego de herramientas:

Denominación	Descripción	Cantidad	Imagen
Soporte para montaje en la pared		1	
A1	Tirafondo M6	4	
A2	Ancla para concreto M6	4	
A3	Arandela plana M6	8	
B1	Nivel de burbuja	1	
B2	Espaciador	4	
B3	Espaciador de 20 mm	4	
C	Tornillo M6x20mm	4	
D1	Tornillo M8x25mm	4	
D2	Tornillo M8x45mm	4	
E	Tornillo M4x20mm	4	

Observação:
O hardware fornecido é compatível com o padrão VESA, correspondente às especificações do furo adotadas pelas telas de televisão mais conhecidas. No entanto, certos dispositivos podem exigir diferentes tamanhos de parafusos e/ou arruelas para fixar o painel traseiro ao suporte. Qualquer hardware adicional necessário deve ser fornecido separadamente pelo usuário.

5 6

8

klipxtreme

KPM-715



Supor te fixo para telas LED/LCD e plasma Guia do usuário

9

Introduction:

Thank you for purchasing the KPM-715 Fixed mount. This product is shipped with all proper installation hardware and components. Upon opening the box, make sure that none of these parts are missing and/or damaged before beginning installation.

1. - Hardware kit:

Label	Item	Quantity	
-------	------	----------	--