



klipxtreme
Savant

KPP-015

1. Introduction

Thank you for purchasing the **KPP-015** Wireless Presenter from Klip Xtreme. This powerful device features a modern and ergonomic design to fit comfortably in the palm of your hand. It will draw the audience's attention to what is important while you roam around the room with ease. Its red laser beam shows up strong disregarding the background of the presentation with virtually no lag or interference within a range of up to 300ft. As a distinctive feature it is equipped with a rechargeable polymer lithium battery, making this device really cost effective and environmentally friendly. It comes with an LCD display and a USB receiver which adds functionality and compatibility. Keep track of time and set intervals with a handy timer and vibrating alarm. This outstanding device will make you feel in control and never miss a point in your presentation.

We invite you to visit us at www.klipxtreme.com to find out more about this and other new and exciting products.

Safety measures



LASER RADIATION. DO NOT STARE INTO THE BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. CLASS 2 LASER PRODUCT. NEVER POINT A LASER BEAM INTO A PERSON'S EYES OR VIEW A LASER BEAM DIRECTLY, AS PROLONGED EXPOSURE CAN BE HAZARDOUS TO THE EYES. MOMENTARY EXPOSURE FROM A LASER POINTER, SUCH AS AN INADVERTENT SWEEP OF THE LIGHT ACROSS A PERSON'S EYES, MAY CAUSE TEMPORARY FLASH BLINDNESS SIMILAR TO THE EFFECT OF A CAMERA FLASH BULB, ALTHOUGH THIS CONDITION IS TEMPORARY, IT CAN BECOME MORE DANGEROUS IF THE EXPOSED PERSON IS ENGAGED IN A VISION CRITICAL ACTIVITY SUCH AS DRIVING.

Package content

Wireless presenter	
USB receiver	
USB cable	
User's guide	

2. Main features

- Ideal for business slide shows, project proposals and PowerPoint presentations
- Integrated laser pointer brings focus and attention to the presentation
- Equipped with an LCD display for wireless and battery level indication, as well as timer/clock and vibrating alarm countdown status
- Features a silicone keypad with forward, backward, main screen and pointer buttons
- Comes with a rechargeable 300mAh polymer lithium battery
- Compatible with Windows® 2003, XP, Vista, 7/8/10 and above; also with Mac OS, Linux and Android system (with certain limitations)
- 2.4GHz RF with 360-degree control and wireless freedom of up to 300 feet
- It automatically enters into a standby mode when not in use to save battery life
- Embedded USB 3.0 receiver
- Plug and Play configuration; software driver not required
- Complies with laser safety standards - it supports less than 1mW of power

3. System requirements

Hardware

- USB 1.1/ 2.0/ 3.0 interface

Operating systems

- Windows® 2003, XP, Vista, 7/8/10 and above
- Mac OS*
- Linux*
- Android*

* Certain limitations apply.

4. Product overview



1. LCD display

2. Laser beam pointer

3. Scroll forward

4. Scroll backward

5. Main/Black screen button

6. ON/OFF button

7. Countdown button

8. Clock setting button

9. Micro-USB charging port

10. USB receiver

LCD display:

1. Launch icon

2. Countdown icon

3. Battery level icon

4. Timer/Clock



5. Description of functions

1. **LCD display:** It exhibits the different icons previously described.
2. **Laser beam button:** Press it to activate the beam and direct the audience's attention to the portion you want it to focus on.
3. **Scroll forward button:** Press this button to go to the next slide.
4. **Scroll backward button:** Press this button to go to the previous slide.
5. **Main screen button** (presentation): Press this button to enter the main screen mode. Once in main screen mode, press and hold this button to enter the black screen mode; press and hold it again to exit this mode.
6. **On/Off button:** Press this button to turn the device on or off.
7. **Countdown set up:** Press and hold this button briefly to set the countdown function. The minute portion in the LCD display will start blinking first. Press this button again to switch to the hour portion, which will also start blinking.
 - a. Set the countdown by pressing the **Scroll forward/backward button**. Press these buttons briefly to increase or decrease the time in steps of one minute/one hour (pressing these buttons longer will decrease or increase the time rapidly).
 - b. Press the **Pointer button** briefly to confirm the action and start the countdown.

Note: The presenter will silently vibrate with a 2 and 0 minute warning, giving you and indication that your time limit is approaching. During the countdown, press the **Countdown button** briefly to pause this action. Press and hold this button when you need to reset this function.
8. **Clock setting button:** Press this button to set the time (the default mode is the minute set up). The minutes in the LCD display will start to blink. Then, press the **Clock setting button** to switch and adjust the right time setting.
 - a. Set the clock by pressing the **Scroll forward/backward button**. Press these buttons briefly to increase or decrease the time in steps of one minute/one hour (pressing these buttons longer will decrease or increase the time rapidly).
 - b. After setting the clock, press the **Pointer button** briefly to confirm this action.
9. **Micro-USB charging port:** Use this part to charge your device.
10. **USB receiver:** Use this device to synchronize your computer with the presenter.

6. Connecting the presenter to the computer

1. Remove the USB receiver from the wireless presenter. Power on the presenter by sliding the on/off switch to its **ON** position. The presenter will vibrate briefly and the LED light on the LCD display will light up.
2. Connect the USB receiver into the USB port of the PC or laptop.



3. Turn on your computer, if you have not done so already. **Note:** The radio frequency (RF) codes are factory preset for your convenience; the presenter should be functional at this point.
4. No further configuration is necessary. Now you can start enjoying instant and trouble-free wireless connectivity to launch and manage your presentations seamlessly, from any spot in the room. Remember to put the USB receiver back into the wireless presenter, and turn off the device when you are not using it.

7. Charging the presenter

To charge the wireless presenter connect it to a USB port of a laptop or PC or to a wall adapter using a micro-USB cable. The battery symbol in the top right corner will indicate when the battery is fully charged (approximately two hours).

8. Troubleshooting

If the presenter fails to work as expected, first verify that the recommendations mentioned below have been followed:

- The USB receiver is correctly connected to the computer.
- The receiver is within communication range with the presenter (no more than 100 meters away, depending on location.)
- If the pointer is emitting the light beam, the receiver is recognized by the PC but the connection is not working or the device is unable to control your PC, it is possible that the address code (driver) hasn't been loaded correctly in the receiver. Please follow these steps to solve the problem:
 - Open a PowerPoint file on your PC
 - Press and hold the scroll forward/backward button on the presenter
 - Turn OFF/ON the presenter while holding the backward button, until the PowerPoint presentation starts responding to the back/forward function. When this process finishes successfully it means communication has been established.

Note: If the presenter is not responding after completing the procedure mentioned above, the device needs to be returned to an authorized service dealer for repair.

Technical specifications

Device	
Type	Wireless presenter
Technology	Radio frequency (RF)
Laser distance	About 200m
Laser type	Class II
Laser max output power	<1mW
Working voltage	3.6-4.2VDC
Operating system compatibility	Windows 2003, 7/8/10, XP, Vista (fully compatible) Mac OS, Linux and Android system (with certain limitations)
Connectivity	
Connection type	Wireless
Wireless RF frequency	2.4GHz
Wireless range	300ft
USB receiver	
Version	Supports USB versions: 1.1, 2.0, 3.0
Working voltage	4.5-5.5VDC
Battery	
Type	300mAh li-polymer battery
Charging method	Micro-USB
Specifications	
Dimensions(LxWxD)	5x1.6x1in
Weight	1.3oz
Highlighted features	
Display	LCD display with timer, dock and silent vibrating alert function
Warranty	One year

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

9. Disposal

Electrical and electronic products must not be discarded as regular household waste! As part of the company's eco-friendly approach, we encourage you to follow all applicable local waste regulations to dispose of your used electronics properly.



1. Introducción

Gracias por preferir el presentador inalámbrico **KPP-015** de Klip Xtreme. Este poderoso dispositivo posee un diseño moderno y ergonómico que te permite sostenerlo cómodamente en la palma de la mano. El presentador atraerá la atención de la audiencia hacia los puntos más relevantes mientras te desplazas de un lado a otro de la habitación con total libertad. El puntero láser de color rojo se distingue con total claridad sin importar el fondo sobre el que está montada la presentación, prácticamente sin retrasos o interferencias, a una distancia de hasta 100m. Como rasgo distintivo está dotado de una batería de polímero de litio recargable, lo que hace que este dispositivo resulte económico y favorable para el medio ambiente. También cuenta con una pantalla de LCD y un receptor USB, que lo transforman en una herramienta compatible y funcional. Lleva registro del tiempo y programa intervalos con el práctico temporizador y la alarma vibratoria. Este magnífico dispositivo te hará sentir en control y nunca olvidarás ningún detalle importante de tu presentación.

Lo invitamos a visitar nuestra página web en www.klipxtreme.com en caso de que desee conocer más acerca de este y otros innovadores productos.

Medidas de seguridad



RADIACIÓN LÁSER: JAMÁS DIRJA LA MIRADA DIRECTAMENTE HACIA EL RAYO LÁSER NI LO OBSERVE CON INSTRUMENTOS ÓPTICOS. PRODUCTO LÁSER CLASE 2, JAMÁS OBSERVE DIRECTAMENTE EL RAYO LÁSER NI LO APUNTE HACIA LOS OJOS DE UNA PERSONA, YA QUE LA EXPOSICIÓN PROLONGADA PODRÍA AFECTAR LA VISTA. LA EXPOSICIÓN MOMENTÁNEA A UN PRESENTADOR LÁSER, COMO EL PASO DE UN HAZ DE LUZ INADVERTIDO POR DELANTE DE LOS OJOS DE UNA PERSONA, PODRÍA CAUSAR CEGUERA TEMPORAL SIMILAR A LA DE UN FLASH FOTOGRÁFICO. SI BIEN ESTE EFECTO ES PROVISORIO, PUEDE SER MÁS PELIGROSO SI LA PERSONA EXPUESTA REALIZA UNA ACTIVIDAD EN DONDE LA VISIÓN ES VITAL COMO CONDUCIR UN AUTOMÓVIL.

Contenido del empaque

Presentador inalámbrico	
Receptor USB	
Cable USB	
Guía del usuario	

2. Características principales

- Ideal para presentar diapositivas de negocios, propuestas de proyectos y presentaciones en PowerPoint
- Rayo láser integrado que pone énfasis y dirige la atención a la presentación
- Equipado con una pantalla de LCD que indica el nivel de la batería y el alcance inalámbrico, así como también el temporizador/reloj y el estado del contador con alarma vibratoria
- Dotado de un panel con teclas de silicona para las funciones de adelantar, retroceder, pantalla principal y puntero láser
- Provisto de una batería de polímero de litio recargable de 300mAh
- Compatible con Windows® 2003, XP, Vista, 7/8/10 y superior; también con Mac OS, Linux y sistema Android (con determinadas limitaciones)
- RF de 2.4GHz con control de 360° y libertad inalámbrica de hasta 100m
- Pasa automáticamente al modo de pausa cuando no está en uso para ahorrar energía de la batería
- Receptor USB 3.0 empotrado
- Configuración automática plug and play; no requiere software de instalación
- Cumple con los estándares de seguridad para dispositivos con láser - funciona con una potencia menor a 1MW

3. Requisitos del sistema

Componente

- Interfaz USB 1.1/1.2/3.0

Sistemas operativos

- Windows® 2003, XP, Vista, 7/8/10 y superior
- Mac OS*
- Linux*
- Android*

*Con determinadas limitaciones.

4. Descripción del producto



1. Pantalla de LCD

2. Puntero láser integrado

3. Adelantar

4. Retroceder

5. Botón para pantalla completa/negra

6. Botón de Encendido/Apagado

7. Botón para la función de cuenta regresiva

8. Botón para la programación del reloj

9. Puerto micro-USB para carga

10. Receptor USB

Pantalla de LCD:

1. Ícono de inicio

2. Ícono para la función de cuenta regresiva

3. Ícono del estado de la batería

4. Temporizador/Reloj



5. Descripción de funciones

1. **Pantalla de LCD:** Exhibe los diferentes íconos descriptos anteriormente.
2. **Botón del Rayo láser:** Oprima este botón para activar el láser y dirigir la atención de la audiencia a la parte en la que desea enfocarse.
3. **Botón de Adelantar:** Oprima este botón para pasar a la diapositiva siguiente.
4. **Botón de Retroceder:** Oprima este botón para pasar a la diapositiva anterior.
5. **Botón de Pantalla completa** (en la presentación): Oprima este botón para acceder al modo de pantalla completa. Una vez se encuentre en este modo, mantenga presionado este botón para acceder al modo de pantalla negra, vuelva a mantenerlo presionado para salir de este modo.
6. **Botón de Encendido/Apagado:** Oprima este botón para activar o desactivar el dispositivo.
7. **Programación de la función de cuenta regresiva:** Presione este botón brevemente para programar la función de cuenta regresiva. La sección de los minutos en la pantalla de LCD parpadeará en primer lugar. Oprima nuevamente este botón para pasar a la porción de la hora, que también comenzará a parpadear.
 - a. Programe la función de cuenta regresiva presionando el **botón de Adelantar/Retroceder**. Oprima estos botones brevemente para aumentar o disminuir el tiempo en secciones de un minuto/una hora (si mantiene oprimidos estos botones por más tiempo, el marcador de tiempo aumentará o disminuirá con más rapidez).
 - b. Oprima el **botón del Puntero láser** brevemente para confirmar esta acción y comenzar la cuenta regresiva.
- Nota:** El presentador emitirá una alarma silenciosa con una advertencia de 2 y 0 minutos, lo que le indicará que se está acercando el límite de tiempo. Durante la cuenta regresiva, presione el **Botón de cuenta regresiva** brevemente para interrumpir esta acción. Mantenga presionado este botón si necesita reprogramar esta función.
8. **Botón de Programación del reloj:** Oprima este botón para programar la hora (el modo predeterminado es la programación de los minutos). La sección de los minutos en la pantalla de LCD comenzará a parpadear. A continuación, oprima el botón de programación del reloj para cambiar y ajustar la programación correcta de la hora.
 - a. Programe el reloj presionando el botón de

Adelantar/Retroceder. Oprima estos botones brevemente para aumentar o disminuir el tiempo en secciones de un minuto/una hora (si mantiene oprimidos estos botones por más tiempo el marcador de tiempo aumentará o disminuirá con más rapidez).

b. Luego de programar el reloj, oprima el **botón del puntero láser** brevemente para confirmar esta acción.

9. **Puerto micro-USB para carga:** Use este puerto para cargar el presentador.

10. **Receptor USB:** Use este dispositivo para sincronizar la computadora con el presentador.

6. Cómo conectar el presentador a la computadora

1. Retire el receptor USB del presentador inalámbrico. Active el presentador colocando el interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido (**ON**). El presentador emitirá una vibración breve y la luz LED en la pantalla de LCD se iluminará.

2. Conecte el receptor USB en el puerto USB de su PC o computadora portátil.



3. Encienda la computadora, si no lo ha hecho todavía.

Nota: Los códigos de radiofrecuencia (RF) han sido preconfigurados por el fabricante para su conveniencia; el presentador debería funcionar en esta etapa.

4. No se necesita ninguna otra configuración. Desde este momento puede comenzar a disfrutar de una conectividad inalámbrica instantánea para iniciar y controlar todas sus presentaciones de manera fluida, desde cualquier lugar de la habitación. Recuerde colocar el receptor USB nuevamente en el presentador inalámbrico, y apagar el dispositivo cuando no lo esté usando.

7. Cómo cargar el presentador

Para cargar el presentador conectelo al puerto USB de su PC o computador portátil, o a un adaptador de pared usando un cable micro-USB. El símbolo de la batería en el extremo superior derecho indicará cuándo la batería está completamente cargada (dos horas aproximadamente).

8. Guía de solución de problemas

Si el presentador no funciona como es debido, verifique primero que se hayan seguido las siguientes recomendaciones:

- Que el receptor USB haya sido conectado correctamente en la computadora.
- Que el receptor se encuentra dentro del alcance adecuado para comunicarse con el presentador (100 metros como máximo, dependiendo de la ubicación).
- Si el presentador emite el rayo de luz, la PC reconoce el receptor pero no funciona la conexión, o el dispositivo no puede controlar la PC, es posible que el código alfanumérico (controlador) no haya sido cargado correctamente en el receptor. Siga los siguientes pasos para solucionar el problema:
 - Abra un archivo de PowerPoint en su PC
 - Mantenga presionado el botón de adelantar/retroceder en el presentador
 - Encienda/apague el presentador mientras oprime el botón de retroceder, hasta que la presentación en PowerPoint comience a responder a la función de avanzar/retroceder. Cuando este proceso finaliza exitosamente significa que se ha establecido la comunicación.

Nota: Si el presentador no responde después de completar el procedimiento mencionado anteriormente, devuelva el dispositivo a un distribuidor de servicio autorizado para efectuar la reparación.

Especificaciones técnicas

Dispositivo	
Tipo	Presentador inalámbrico
Tecnología	Radio frecuencia (RF)
Distancia del láser	200m apróx.
Tipo de láser	Clase II
Potencia máx. de salida del láser	<1mW
Voltaje de funcionamiento	3,6-4,2VCC
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 2003, 7/8/10, XP,Vista (completamente compatible) Mac OS, Linux y sistema Android (con determinadas limitaciones)
Conectividad	
Tipo de conexión	Inalámbrica
Frecuencia de RF inalámbrica	2.4GHz
Alcance inalámbrico	100m
Receptor USB	
Versión	Admite versiones USB: 1,1, 2,0, 3,0
Voltaje de funcionamiento	4.5-5.5VCC
Batería	
Tipo	Batería de polímero de litio de 300mAh
Método de carga	Micro-USB
Especificaciones	
Dimensiones (AlxAnxPr)	12,6x4x2,7cm
Peso	38g
Rasgos destacados	
Pantalla	Pantalla de LCD con temporizador, reloj y función de alarma vibratoria silenciosa
Garantía	Un año

Declaración de la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Tras haber sido sometido a todas las pruebas pertinentes, se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Tales límites definen los niveles máximos permisibles a las interferencias nocivas de la energía radioeléctrica en instalaciones residenciales. Puesto que el actual equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, si no observa las instrucciones relativas a la instalación y operación del dispositivo, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se producirá interferencia alguna en una instalación determinada. Dado el caso de que el equipo interfiera en la recepción de aparatos de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y volver a encender el dispositivo, le recomendamos al usuario que intente una o más de las siguientes medidas con el objeto de corregir la situación:

- Vuelva a orientar o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia que separa al equipo del aparato receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente situado en un circuito distinto al cual está enlazado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o aparatos de TV.

Advertencia de la FCC

Cualquier modificación sin la expresa aprobación de la parte responsable puede anular la facultad del usuario para operar el producto.

Este producto cumple con la Sección 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones. Su funcionamiento está sujeto a las condiciones siguientes: (1) El actual dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo aquella que origine el funcionamiento indeseado de la unidad.

9. Eliminación

Ningún artículo eléctrico o electrónico debe ser eliminado junto con la basura doméstica. Atendiendo al compromiso de la empresa por proteger el medio ambiente, le recomendamos observar todas las disposiciones regionales pertinentes para eliminar los componentes electrónicos en la forma adecuada.



1. Introdução

Obrigado por adquirir o apresentador sem fio KPP-015 da Klip Xtreme. Este poderoso dispositivo possui um design moderno e ergonômico para caber confortavelmente na palma da sua mão. O apresentador chamará a atenção do público para o que é importante enquanto você percorre pela sala com facilidade. Seu raio laser vermelho é forte não importando qual seja o pano de fundo da apresentação, com praticamente nenhum atraso ou interferência em um alcance de até 100 m. Uma de suas características distintas é que ele é equipado com uma bateria recarregável de polímero de lítio, tornando este dispositivo realmente econômico e ecologicamente correto. O apresentador também possui um visor LCD e um receptor USB, que adicionam funcionalidade e compatibilidade. Fique a par da duração da apresentação e defina os intervalos com o cronômetro útil e alarme vibratório. Sinta-se em controle da situação e nunca se perca durante sua apresentação com este excelente dispositivo.

Convidamos você a nos visitar no site www.klipxtreme.com, para saber mais sobre este e outros produtos novos e interessantes.

Medidas de segurança



RADIAÇÃO LASER, NÃO OLHE PARA O RAIO OU VISUALIZE DIRETAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS. PRODUTO LASER CLASSE 2. NUNCA APONTE UM FEIXE LASER PARA OS OLHOS DE UMA PESSOA OU OLHE PARA UM RAIO LASER DIRETAMENTE, UMA VEZ QUE A EXPOSIÇÃO PROLONGADA PODE SER PREJUDICIAL PARA OS OLHOS. A EXPOSIÇÃO MOMENTÂNEA DE UM PONTEIRO LASER, COMO UMA VARREDURA INADVERTIDA DA LUZ ATRAVÉS DOS OLHOS DE UMA PESSOA, PODEM CAUSAR PERDA TEMPORÁRIA DA VISÃO, SEMELHANTE AO EFEITO DE UM FLASH DE CÂMERA, EMBORA ESTA CONDIÇÃO SEJA TEMPORÁRIA, PODE SE TORNAR MAIS PERIGOSA SE A PESSOA ESTIVER ENVOLVIDA EM UMA ATIVIDADE NA QUAL A VISÃO É FATOR PRIMORDIAL, COMO DIRIGIR.

Conteúdo da embalagem:

Apresentador sem fio	
Receptor USB	
Cabo USB	
Guia do usuário	

Principais características

- Ideal para apresentações de slides de negócios, propostas de projetos e apresentações em PowerPoint
- O indicador laser integrado traz foco e atenção para a apresentação
- Equipada com um display LCD para indicação de nível de bateria, do modo sem fio, bem como cronômetro/relógio e status de contagem regressiva do alarme vibratório
- Possui um tecido de silicone com botões para avançar, regressar, tela principal, e botões do indicador
- Vem com uma bateria recarregável de polímero de lítio de 300mAh
- Compatível com o Windows® 2003, XP, Vista, 7/8/10 e acima. Também compatível com Mac OS, Linux e Android (com certas limitações)
- Ghz RF com controle de 360 graus e a liberdade de ser utilizado sem fios a uma distância de até 100 metros
- Entra automaticamente em modo de espera quando não estiver em uso para economizar bateria
- Receptor USB 3.0 embutido
- Configuração plug and play; não é necessário um driver de software
- Cumple com os padrões de segurança dos lasers, pois suporta menos de 1mW de potência

3. Requisitos do sistema

Hardware

- Interface USB 1.1 / 2.0/ 3.0

Sistemas operacionais

- Windows® 2003, XP, Vista, 7/8/10 e acima
- Mac OS
- Linux
- Android

* Pode haver certas limitações.

4. Resumo geral do produto



1. Visor LCD

2. Indicador do raio laser

3. Avançar

4. Regressar

5. Botão da tela principal/Tela preta

6. Botão LIGA/DESLIGA

7. Botão de contagem regressiva

8. Botão de configuração do relógio

9. Porta de carregamento micro-USB

10. Receptor USB



5. Descrição das funções

1. **Visor LCD:** Exibe os diferentes ícones descritos anteriormente.
2. **Botão do raio laser:** Pressione-o para ativar o raio e direcionar a atenção do público para a parte que você deseja focar.
3. **Botões avançar:** Pressione este botão para ir para o slide seguinte.
4. **Botões regressar:** Pressione estes botões para ir para o slide anterior.
5. **Botão da tela principal (apresentação):** Pressione este botão para entrar no modo de tela principal. Uma vez no modo de tela principal, pressione e segure este botão para entrar no modo de tela preta, pressione e segure-o novamente para sair deste modo.
6. **Botão LIGA/DESLIGA:** Pressione este botão para ativar o desativar o dispositivo.
7. **Configuração de contagem regressiva:** Pressione e segure este botão brevemente para definir a configuração de contagem regressiva. A casa dos minutos piscará primeiro no visor LCD. Pressione este botão novamente para mudar para a casa das horas, que também começará a piscar.
 - a. Defina a contagem regressiva pressionando o botão **Avançar/regressar**. Pressione estes botões brevemente para aumentar ou diminuir o tempo em incrementos de um minuto/uma hora (pressione esses botões por mais tempo para diminuir ou aumentar o tempo rapidamente).
 - b. Pressione o **botão do Indicador** brevemente para confirmar a ação e iniciar a contagem regressiva.

Nota: O apresentador vibrará silenciosamente com um aviso de 2 e 0 minutos, fornecendo a indicação de que seu limite de tempo está se aproximando. Durante a contagem regressiva, pressione o botão **Contagem Regressiva** brevemente para pausar essa ação. Pressione e segure este botão quando precisar redefinir esta função.
8. **Botão de configuração do Relógio:** Pressione este botão para definir a hora (o modo padrão é a configuração em minutos). A casa dos minutos piscará no visor LCD. Em seguida, pressione o **botão de configuração do relógio** para alternar e ajustar e configurar o horário correto.
 - a. Ajuste o relógio pressionando o **botão Avançar/regressar**. Pressione estes botões brevemente para aumentar ou diminuir o horário, em incrementos de um minuto/uma hora (pressione esses botões por mais tempo para diminuir ou aumentar o horário rapidamente).

b. Depois de configurar o relógio, pressione o **botão Indicador** brevemente para confirmar esta operação.

9. **Porta de carregamento micro-USB:** Use esta porta para carregar o dispositivo.

10. **Receptor USB:** Use este receptor para sincronizar o computador com o apresentador.

6. Conectar o apresentador ao computador

1. Remova o receptor USB do apresentador sem fio. Ligue o apresentador deslizando o botão liga/desliga para a posição LIGADO. O apresentador vibrará brevemente, e a luz LED na tela LCD acenderá.

2. Conecte o receptor USB na porta USB do computador ou laptop.



3. Ligue o seu computador; se ainda não o fez.

Nota: Os códigos de radiofrequência (RF) são predefinidos de fábrica para sua conveniência; o apresentador deverá funcionar nesse momento.

4. Nenhuma configuração adicional é necessária. Você pode aproveitar a conectividade sem fio instantânea e sem problemas para iniciar e gerenciar suas apresentações sem interrupções, de qualquer ponto da sala. Lembre-se de colocar o receptor USB de volta no apresentador sem fio e desligue o dispositivo quando não estiver em uso.

7. Carregar o apresentador

Para carregar o apresentador sem fio, conecte-o a uma porta USB de um laptop, um computador, ou a um adaptador de parede usando um cabo micro-USB. O símbolo da bateria no canto superior direito indicará quando a bateria estiver totalmente carregada (aproximadamente em duas horas).

8. Solução de problemas

Se o apresentador não funcionar conforme o esperado, verifique primeiro se as recomendações mencionadas abaixo foram seguidas:

- O receptor USB está conectado corretamente ao computador.
- O receptor está dentro do alcance do apresentador (menos de 100 metros de distância, dependendo da localização).
- Se o indicador emite um raio de luz, significa que o receptor reconhece o computador, mas a conexão não está funcionando ou o dispositivo não consegue controlar seu computador. Se for o caso, é possível que o código de endereço (driver) não tenha sido carregado corretamente no receptor. Siga estes passos para resolver o problema:

- Abra um arquivo PowerPoint no seu computador
- Pressione e segure o botão avançar/regressar no apresentador
- DESLIGUE/LIGUE o apresentador, mantendo o botão "Regressar" pressionado, até que a apresentação do PowerPoint comece a responder à função regressar/avançar. A comunicação será reestabelecida quando esse processo terminar com sucesso.

Nota: Se o apresentador não estiver respondendo depois de concluir o procedimento mencionado acima, o dispositivo precisará ser devolvido a um revendedor de serviço autorizado para reparo.

Especificações técnicas

Dispositivo	
Tipo	Apresentador sem fio
Tecnologia	Radiofrequência (RF)
Alcance do laser	Cerca de 200m
Categoria do laser	Classe II
Potência de saída máxima do laser	<1mW
Tensão de funcionamento	3.6-4.2VCC
Compatibilidade do sistema operacional	Windows 2003, 7/8/10, XP, Vista e Mac OS Sistemas operacionais da Linux e Android (com certas limitações)
Conectividade	
Tipo de conexão	Sem fio
Radiofrequência sem fio	2.4 GHz
Alcance sem fio	100m
Receptor USB	
Versão	Suporata as seguintes versões USB: 1.1, 2.0, 3.0
Tensão de funcionamento	4.5-5.5VCC
Bateria	
Tipo	Bateria do li-polímero 300mAh
Método de carregamento	Micro-USB
Especificações	
Dimensões do produto (LxWxD)	12,6 x 4 x 2,7cm
Peso	38g
Características destacadas	
Visor	Visor LCD com cronômetro, relógio e função de alarme em forma de vibração silenciosa
Garantia	Um ano

Declaração do FCC

Este equipamento foi testado e declarado como em concordância com os limites definidos para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da Comissão de Comunicação Federal (FCC). O equipamento gera, usa e pode emitir energia de rádio frequência e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência com risco de danos às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia que não ocorrerá interferência em uma instalação em particular. Se o equipamento vier a causar a interferência à recepção de sinais de televisão e rádio, que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir o problema por uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a recepção da antena.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma saída de um circuito diferente do que o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico em rádio/TV para ajuda.

Advertência da Comissão de Comunicação Federal (FCC)

Quaisquer mudanças ou modificações não aprovadas pela parte responsável pela observância poderão afetar a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a Parte 15 das Regras da Comissão de Comunicação Federal (FCC). A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não deve causar interferência, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo a que pode causar operação indesejada.

9. Descarte

Os produtos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados como um lixo doméstico normal! Como parte da postura ecologicamente correta da empresa, incentivamos que você siga todas as regulamentações locais aplicáveis para descartar seus componentes eletrônico usados adequadamente.





KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved.
All other brand names and trademarks are the property of
their respective owners. Any mention of such is only
intended for identification purposes, and therefore shall not
be construed as a claim to any or all rights pertaining to
those brands. Made in China.

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas.
Fabricado en China.

KlipXtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários. Qualquer menção é somente com o propósito de identificação, e, portanto, não deve ser considerada como um questionamento a qualquer outro direito inerente a determinada marca. Fabricado na China.

www.klipXtreme.com